

【CR-V】定期保養項目、時程表

保養作業項目、時程		x 1,000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		月	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
1	更換引擎機油		當指示燈亮起 或 每1年									
2	更換引擎機油濾清器		當指示燈亮起 或 每2年									
3	更換空氣濾清器濾芯		每隔 30,000 km									
4	汽門調整		每隔 120,000 km									
5	更換火星塞		每隔 100,000 km									
6	傳動皮帶			●		●		●		●		●
7	更換引擎冷卻水		200,000 km 或 10 年時，此後每隔 100,000 km 或 5 年									
8	添加缸內直噴噴油嘴清潔劑		每 10,000 km 或 1年									
9	更換變速箱油			●		●		●		●		●
10	更換灰塵與花粉濾清器		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	檢查前、後煞車		每隔 10,000 km 或 1 年									
12	更換煞車油		每隔 3 年									
13	更換燃油濾清器	一般情況	每隔 180,000 km									
		嚴苛情況	每隔 110,000 km									
14	檢查輪胎修補套件補胎劑的有效日期		每隔 1 年									
15	輪胎對調 (至少每月檢查一次胎壓及輪胎狀況)		每隔 10,000 km									
目視檢查下列項目：												
16	傳動軸防塵套		每隔 10,000 km 或 1 年									
17	橫拉桿端頭、轉向機及防塵套											
18	懸吊部件											
19	煞車軟管及油管 (包括 VSA管路)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	排氣系統											
21	燃油管路及接頭											
22	所有油液的液位及狀況											

註：1、保養作業項目時程實施，視行駛里程數或使用時間，何者先達到為準。

2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時，則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養：

- 常常每次行駛距離不到8公里。
- 常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
- 常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
- 常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。
- 常於怠速或走走停停狀況下行駛。

【HR-V】定期保養項目、時程表

保養作業項目、時程		x 1,000 km	1	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		x 個月	1	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
1	更換引擎機油	一般	每 10,000 km或 6 個月										
		嚴苛	每 5,000 km或 3 個月										
2	更換機油濾清器	一般	每 10,000 km或 6 個月										
		嚴苛	每 5,000 km或 3 個月										
3	更換空氣濾清器		每 30,000 km										
4	檢查汽門間隙		每 120,000 km										
5	更換火星塞		每 100,000 km										
6	檢查發電機(冷氣)皮帶			●		●		●		●		●	
7	更換引擎冷卻水		第一次為 200,000 km或 10 年，之後每 100,000 km或 5 年										
8	添加噴油嘴清潔劑		每 10,000 km 或 1 年										
9	更換變速箱油			●		●		●		●		●	
10	更換粉塵濾清器		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	檢查前後煞車		每 10,000 km 或 6 個月										
12	更換汽油濾清器		每 90,000 km										
13	更換煞車油		每 3 年										
14	檢查補胎劑瓶有效期限		每 1 年										
15	輪胎對調，檢查輪胎胎壓與狀況		每 10,000 km (至少每月1次檢查輪胎胎壓與狀況)										
目視檢查以下項目：													
16	檢查傳動軸防塵套，球接頭		每 10,000 km或 6 個月										
17	側滑測試												
18	檢查底盤，懸吊零組件狀況												
19	檢查煞車軟管、管路												
20	檢查橫拉桿，轉向齒輪箱與防塵套												
21	檢查電子駐車煞車		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22	排氣系統檢查												
23	燃油管路與接頭狀況檢查												
24	所有油、電、水液面高度及狀況檢查												
25	燈光、儀錶、雨刷、喇叭檢查												
26	煞車效能測試												
27	車門泥槽、防水條清潔與潤滑												
28	車身防銹塗裝檢查												

註：1、保養作業項目時程實施，視行駛里程數或使用時間，何者先達到為準。

2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時，則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養：

● 常常每次行駛距離不到8公里。

● 常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。

● 常於怠速或走走停停狀況下行駛。

● 常行駛於泥濘、多灰塵道路。

● 常於曳引拖車或常常重負荷行駛山區道路。

【FIT】定期保養項目、時程表

保養作業項目、時程		x 1,000 km	1	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		月	1	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
1	更換引擎機油	一般情況	每 10,000 km或 1 年										
		嚴苛情況	每 5,000 km或 6 個月										
2	更換引擎機油濾清器		每 10,000 km或 1 年										
3	更換空氣濾清器濾芯		每隔 30,000 km										
4	檢查汽門間隙 • 如果汽門出現噪音，應在 120,000 km 保養時進行汽門調整。		每隔 120,000 km										
5	更換火星塞		每隔 100,000 km										
6	檢查驅動皮帶 • 查看是否有裂痕及損壞，然後檢查驅動皮帶自動張力調整器指示器的位置。			●		●		●		●		●	
7	更換引擎冷卻液		每 200,000 km或 10 年，之後每 100,000 km或 5 年										
8	更換變速箱油			●		●		●		●		●	
9	更換灰塵及花粉濾清器		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	更換燃油濾清器		每 90,000 km										
11	檢查前後煞車 • 檢查剎車襯和碟盤厚度。檢查是否損壞。 • 檢查卡鉗是否有損壞、漏油及緊密。		每 10,000 km 或 1 年										
12	更換剎車油 • 檢查剎車油液面高度是否介於儲油筒的上下記號之間。		每 3 年										
13	檢查輪胎修理包罐子上的保存期限 (若有配備)		每隔 1 年										
14	輪胎對調 • 至少每個月一次檢查輪胎的胎壓及狀況。		每隔 10,000 km										
15	目視檢查下列項目： • 檢查安裝和位置是否正確，檢查是否有裂痕、劣化、生鏽、及洩漏。 • 檢查螺絲、螺帽和接頭的緊度。如有必要，重新鎖緊。		每 10,000 km或 1 年										
16	驅動軸防塵套 • 檢查防塵套和防塵套束帶有無破裂。 • 檢查防塵套是否有黃油洩漏。												
17	橫拉桿端頭、轉向機和防塵套 • 檢查轉向連桿。 • 檢查防塵套有無損壞和黃油洩漏。												
18	懸吊零組件 • 檢查螺絲是否有緊。 • 檢查所有的防塵套是否有劣化及損壞。												
19	剎車軟管和管路 (含 VSA 管路) • 檢查總泵及 VSA 調節器-控制單元有無損壞及洩漏。												
20	排氣系統 • 檢查觸媒轉換器隔熱板、排氣管、及消音器是否有損壞、漏氣、及緊密。												
21	燃油管路及連接 • 檢查燃油管路是否有連接鬆動、裂痕及劣化。 • 重新鎖緊鬆動的連接並更換任何損壞零件。												
22	所有油液面高度及其狀態 • 檢查油液高度並檢查是否有洩漏。若有必要，就要添加： - 引擎冷卻液 - 變速箱油 - 剎車油 - 擋風玻璃清洗液												

註：1、保養作業項目時程實施，視行駛里程數或使用時間，何者先達到為準。

2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時，則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養：

- 常常每次行駛距離不到8公里。
- 常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
- 常於怠速或走走停停狀況下行駛。
- 常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
- 常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。

【FIT e:HEV】定期保養項目、時程表

保養作業項目、時程		x 1,000 km	1	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		月	1	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
1	更換引擎機油	一般情況	每 10,000 km或 1 年										
		嚴苛情況	每 5,000 km或 6 個月										
2	更換引擎機油濾清器		每 10,000 km或 1 年										
3	更換空氣濾清器濾芯		每隔 30,000 km										
4	檢查汽門間隙 • 如果汽門出現噪音，應在 120,000 km 保養時進行汽門調整。		每隔 120,000 km										
5	更換火星塞		每隔 100,000 km										
6	更換引擎冷卻液		每 200,000 km或 10 年，之後每 100,000 km或 5 年										
7	更換變速箱油	一般情況	每 150,000 km或 6 年										
		嚴苛情況	每 75,000 km或 3 年										
8	更換灰塵及花粉濾清器			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	更換燃油濾清器		每 90,000 km										
10	檢查前後煞車 • 檢查剎車襯和碟盤厚度。檢查是否損壞。 • 檢查卡鉗是否有損壞、漏油及緊密。		每 10,000 km 或 1 年										
11	更換剎車油 • 檢查剎車油液面高度是否介於儲油筒的上下記號之間。		每 3 年										
12	檢查輪胎修理包罐子上的保存期限 (若有配備)		每隔 1 年										
13	輪胎對調 • 至少每個月一次檢查輪胎的胎壓及狀況。		每隔 10,000 km										
14	目視檢查下列項目： • 檢查安裝和位置是否正確，檢查是否有裂痕、劣化、生鏽、及洩漏。 • 檢查螺絲、螺帽和接頭的緊度。如有必要，重新鎖緊。		每 10,000 km或 1 年										
15	驅動軸防塵套 • 檢查防塵套和防塵套束帶有無破裂。 • 檢查防塵套是否有黃油洩漏。												
16	橫拉桿端頭、轉向機和防塵套 • 檢查轉向連桿。 • 檢查防塵套有無損壞和黃油洩漏。												
17	懸吊零組件 • 檢查螺栓是否有緊。 • 檢查所有的防塵套是否有劣化及損壞。												
18	剎車軟管和管路 (含 VSA 管路) • 檢查總泵及 VSA 調節器-控制單元有無損壞及洩漏。												
19	排氣系統 • 檢查觸媒轉換器隔熱板、排氣管、及消音器是否有損壞、漏氣、及緊密。												
20	燃油管路及連接 • 檢查燃油管路是否有連接鬆動、裂痕及劣化。 • 重新鎖緊鬆動的連接並更換任何損壞零件。												
21	所有油液面高度及其狀態 • 檢查油液高度並檢查是否有洩漏。若有必要，就要添加： - 引擎冷卻液 - 變速箱油 - 剎車油 - 擋風玻璃清洗液												

註：1、保養作業項目時程實施，視行駛里程數或使用時間，何者先達到為準。

2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時，則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養：

- 常常每次行駛距離不到8公里。
- 常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
- 常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
- 常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。
- 常於怠速或走走停停狀況下行駛。

【CIVIC e:HEV】定期保養項目、時程表

保養作業項目、時程		x 1,000 km	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		月	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
1	更換引擎機油	一般情況	每隔 10,000 km 或 1 年									
		嚴苛情況	每隔 5,000 km 或 6 個月									
2	更換引擎機油濾清器	一般情況	每隔 20,000 km 或 2 年									
		嚴苛情況	每隔 10,000 km 或 1 年									
3	更換空氣濾清器濾芯		每隔 30,000 km									
4	更換火星塞		每隔 100,000 km									
5	更換引擎冷卻水		200,000 km 或 10 年時，此後每隔 100,000 km 或 5 年									
6	更換變速箱油	一般情況	每隔 150,000 km 或 6 年									
		嚴苛情況	每隔 75,000 km 或 3 年									
7	更換灰塵與花粉濾清器		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	檢查前、後煞車		每隔 10,000 km 或 1 年									
9	更換煞車油		每隔 3 年									
10	更換燃油濾清器	一般情況	每隔 180,000 km									
		嚴苛情況	每隔 110,000 km									
11	檢查輪胎修補套件補胎劑的有效日期		每隔 1 年									
12	輪胎對調 (至少每月檢查一次胎壓及輪胎狀況)		每隔 10,000 km									
目視檢查下列項目：												
13	傳動軸防塵套		每隔 10,000 km 或 1 年									
14	橫拉桿端頭、轉向機及防塵套											
15	懸吊部件											
16	煞車軟管及油管 (包括 VSA 管路)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17	排氣系統											
18	燃油管路及接頭											
19	所有油液的液位及狀況											

註：1、保養作業項目時程實施，視行駛里程數或使用時間，何者先達到為準。

2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時，則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養：

- 常常每次行駛距離不到8公里。
- 常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
- 常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
- 常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。
- 常於怠速或走走停停狀況下行駛。

【CITY】定期保養項目、時程表

保養作業項目、時程		X 個月	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120		
		X 1,000km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
1	更換引擎機油	一般	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	每6個月
		嚴苛	每5000 km																				每3個月	
2	更換機油濾清器	一般	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	每6個月
		嚴苛	每5000 km																				每3個月	
3	更換粉塵過濾器		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	每12個月
4	更換空氣濾清器			●			●			●			●			●			●			●		每18個月
5	檢查節流閥與引擎怠速			●			●				●			●			●			●				每18個月
6	檢查汽門間隙		每120,000 km																				每72個月	
7	檢查與調整發電機(冷氣)皮帶				●					●				●				●					●	每24個月
8	更換煞車油						●						●							●				每36個月
9	更換汽油濾清器									●								●						每48個月
10	更換變速箱油				●					●				●				●					●	每24個月
11	更換火星塞										●												●	每60個月
12	更換引擎冷卻水	第一次為 20 萬km或十年，以後每 10 萬km或五年																						
13	檢查前後煞車	每 1 萬km或 6 個月																						
14	檢查與調整手煞車																							
15	輪胎對調、輪胎胎壓，胎紋狀況檢查																							
16	檢查橫拉桿，轉向齒輪箱與防塵護套																							
17	檢查底盤，懸吊零組件狀況																							
18	檢查傳動軸套，橫拉桿，球接頭																							
19	檢查煞車軟管、管路(包含ABS)																							
20	所有油、電、水液面高度及狀況檢查																							
21	燈光、儀錶、雨刷、喇叭檢查																							
22	排氣系統檢查																							
23	燃油管路與接頭狀況檢查																							
24	側滑測試																							
25	煞車效能測試																							
26	車門泥槽、防水條清潔與潤滑																							
27	車身防銹塗裝檢查																							

註 1、保養作業項目時程實施，視行駛里程數或使用時間，何者先達到為準。

2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時，則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養：

- 常常每次行駛距離不到8公里。
- 常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
- 常於急速或走走停停狀況下行駛。
- 常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
- 常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。

【ODYSSEY】定期保養項目、時程表

保養作業項目、時程		X 個月	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120		
		X 1,000km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
1	更換引擎機油	一般	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	每6個月
		嚴苛	每5000km																				每3個月	
2	更換機油濾清器	一般	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	每6個月
		嚴苛	每5000km																				每3個月	
3	更換粉塵過濾器		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	每12個月
4	更換空氣濾清器			●			●				●			●			●			●			●	每18個月
5	檢查節流閥與引擎怠速			●			●				●			●			●			●			●	每18個月
6	檢查汽門間隙													●										每72個月
7	檢查與調整發電機(冷氣)皮帶				●				●					●			●						●	每24個月
8	更換煞車油						●							●						●				每36個月
9	更換汽油濾清器								●								●							每48個月
10	更換變速箱油				●					●				●				●					●	每24個月
11	更換火星塞										●												●	每60個月
12	更換引擎冷卻水	第一次為 20 萬km或十年，以後每 10 萬km或五年																						
13	檢查前後煞車	每 1 萬km或 6 個月																						
14	檢查與調整手煞車																							
15	輪胎對調、輪胎胎壓，胎紋狀況檢查																							
16	檢查橫拉桿，轉向齒輪箱與防塵護套																							
17	檢查底盤，懸吊零組件狀況																							
18	檢查傳動軸套，橫拉桿，球接頭																							
19	檢查煞車軟管、管路																							
20	所有油、電、水液面高度及狀況檢查																							
21	燈光、儀錶、雨刷、喇叭檢查																							
22	排氣系統檢查																							
23	燃油管路與接頭狀況檢查																							
24	側滑測試																							
25	煞車效能測試																							
26	車門泥槽、防水條清潔與潤滑																							
27	車身防銹塗裝檢查																							

註 1、保養作業項目時程實施，視行駛里程數或使用時間，何者先達到為準。

2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時，則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養：

- 常常每次行駛距離不到8公里。
- 常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
- 常於急速或走走停停狀況下行駛。
- 常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
- 常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。