

## 【CR-V】定期保養項目、時程表

保養作業項目		保養作業時程																						
保養作業項目、時程		X 個月	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	
		X 1,000km	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
1	更換引擎機油		機油保養警示亮起時																				每12個月	
2	更換機油濾清器		機油及機油濾清器保養警示燈亮起時																				每12個月	
3	缸內直噴引擎清潔劑		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	每6個月
4	更換粉塵過濾器			●		●			●		●		●		●		●		●		●		●	每12個月
5	更換空氣濾清器				●				●		●			●			●			●			●	每18個月
6	檢查節流閥與引擎怠速				●				●		●			●			●			●			●	每18個月
7	檢查汽門間隙														●									每72個月
8	檢查與調整發電機(冷氣)皮帶						●				●				●				●				●	每24個月
9	更換煞車油								●						●						●			每36個月
10	更換汽油濾清器										●									●				每48個月
11	更換變速箱油					●					●				●					●			●	每24個月
12	更換火星塞												●										●	每60個月
13	更換引擎冷卻水		第一次為 20 萬km或十年，以後每 10 萬km或五年																					
14	檢查前後煞車	●	每 1 萬km或 6 個月																					
15	檢查與調整手煞車																							
16	輪胎對調、輪胎胎壓，胎紋狀況檢查																							
17	檢查橫拉桿，轉向齒輪箱與防塵護套																							
18	檢查底盤，懸吊零組件狀況																							
19	檢查傳動軸套，橫拉桿，球接頭																							
20	檢查煞車軟管、管路																							
21	所有油、電、水液面高度及狀況檢查																							
22	燈光、儀錶、雨刷、喇叭檢查																							
23	排氣系統檢查																							
24	燃油管路與接頭狀況檢查																							
25	側滑測試																							
26	煞車效能測試																							
27	車門泥槽、防水條清潔與潤滑																							
28	車身防銹塗裝檢查																							

註 1、保養作業項目時程實施，視行駛里程數或使用時間，何者先達到為準。

2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時，則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養：

- 常常每次行駛距離不到8公里。
- 常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
- 常於怠速或走走停停狀況下行駛。
- 常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
- 常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。

【HR-V】定期保養項目、時程表

保養作業項目、時程		X 個月	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120			
		X 1,000km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200			
1	更換引擎機油	一般	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	每6個月	
		嚴苛	每5000 km																				每3個月		
2	更換機油濾清器	一般	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	每6個月
		嚴苛	每5000 km																				每3個月		
3	更換粉塵過濾器		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	每12個月	
4	更換空氣濾清器			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	每18個月
5	檢查節流閥與引擎怠速			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	每18個月
6	檢查汽門間隙	每120,000 km																				每72個月			
7	檢查與調整發電機(冷氣)皮帶			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	每24個月
8	更換煞車油					●				●				●						●				●	每36個月
9	更換汽油濾清器									●										●					每48個月
10	更換變速箱油			●						●										●				●	每24個月
11	更換火星塞											●												●	每60個月
12	更換引擎冷卻水	第一次為 20 萬km或十年，以後每 10 萬km或五年																							
13	檢查前後煞車	每 1 萬km或 6 個月																							
14	檢查與調整手煞車																								
15	輪胎對調、輪胎胎壓，胎紋狀況檢查																								
16	檢查橫拉桿，轉向齒輪箱與防塵護套																								
17	檢查底盤，懸吊零組件狀況																								
18	檢查傳動軸套，橫拉桿，球接頭																								
19	檢查煞車軟管、管路(包含ABS)																								
20	所有油、電、水液面高度及狀況檢查																								
21	燈光、儀錶、雨刷、喇叭檢查																								
22	排氣系統檢查																								
23	燃油管路與接頭狀況檢查																								
24	側滑測試																								
25	煞車效能測試																								
26	車門泥槽、防水條清潔與潤滑																								
27	車身防銹塗裝檢查																								

註 1、保養作業項目時程實施，視行駛里程數或使用時間，何者先達到為準。

2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時，則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養：

- 常常每次行駛距離不到8公里。
- 常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
- 常於怠速或走走停停狀況下行駛。
- 常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
- 常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。

【FIT】定期保養項目、時程表

保養作業項目、時程		X 個月	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120		
		X 1,000km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
1	更換引擎機油	一般	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	每6個月
		嚴苛	每5000 km																				每3個月	
2	更換機油濾清器	一般	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	每6個月
		嚴苛	每5000 km																				每3個月	
3	更換粉塵過濾器		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	每12個月
4	更換空氣濾清器			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		每18個月
5	檢查節流閥與引擎怠速			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		每18個月
6	檢查汽門間隙	每120,000 km																				每72個月		
7	檢查與調整發電機(冷氣)皮帶			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		每24個月
8	更換煞車油					●		●		●		●		●		●		●		●		●		每36個月
9	更換汽油濾清器									●								●						每48個月
10	更換變速箱油			●						●								●						每24個月
11	更換火星塞											●											●	每60個月
12	更換引擎冷卻水	第一次為 20 萬km或十年，以後每 10 萬km或五年																						
13	檢查前後煞車	每 1 萬km或 6 個月																						
14	檢查與調整手煞車																							
15	輪胎對調、輪胎胎壓，胎紋狀況檢查																							
16	檢查橫拉桿，轉向齒輪箱與防塵護套																							
17	檢查底盤，懸吊零組件狀況																							
18	檢查傳動軸套，橫拉桿，球接頭																							
19	檢查煞車軟管、管路(包含ABS)																							
20	所有油、電、水液面高度及狀況檢查																							
21	燈光、儀錶、雨刷、喇叭檢查																							
22	排氣系統檢查																							
23	燃油管路與接頭狀況檢查																							
24	側滑測試																							
25	煞車效能測試																							
26	車門泥槽、防水條清潔與潤滑																							
27	車身防銹塗裝檢查																							

註 1、保養作業項目時程實施，視行駛里程數或使用時間，何者先達到為準。

2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時，則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養：

- 常常每次行駛距離不到8公里。
- 常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
- 常於怠速或走走停停狀況下行駛。
- 常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
- 常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。

【CITY】定期保養項目、時程表

保養作業項目、時程		X 個月	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120		
		X 1,000km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
1	更換引擎機油	一般	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	每6個月
		嚴苛	每5000 km																				每3個月	
2	更換機油濾清器	一般	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	每6個月
		嚴苛	每5000 km																				每3個月	
3	更換粉塵過濾器		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	每12個月
4	更換空氣濾清器			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		每18個月
5	檢查節流閥與引擎怠速			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		每18個月
6	檢查汽門間隙	每120,000 km																				每72個月		
7	檢查與調整發電機(冷氣)皮帶			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		每24個月
8	更換煞車油					●								●								●		每36個月
9	更換汽油濾清器									●									●					每48個月
10	更換變速箱油			●					●					●					●					每24個月
11	更換火星塞											●											●	每60個月
12	更換引擎冷卻水	第一次為 20 萬km或十年，以後每 10 萬km或五年																						
13	檢查前後煞車	每 1 萬km或 6 個月																						
14	檢查與調整手煞車																							
15	輪胎對調、輪胎胎壓，胎紋狀況檢查																							
16	檢查橫拉桿，轉向齒輪箱與防塵護套																							
17	檢查底盤，懸吊零組件狀況																							
18	檢查傳動軸套，橫拉桿，球接頭																							
19	檢查煞車軟管、管路(包含ABS)																							
20	所有油、電、水液面高度及狀況檢查																							
21	燈光、儀錶、雨刷、喇叭檢查																							
22	排氣系統檢查																							
23	燃油管路與接頭狀況檢查																							
24	側滑測試																							
25	煞車效能測試																							
26	車門泥槽、防水條清潔與潤滑																							
27	車身防銹塗裝檢查																							

註 1、保養作業項目時程實施，視行駛里程數或使用時間，何者先達到為準。

2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時，則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養：

- 常常每次行駛距離不到8公里。
- 常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
- 常於怠速或走走停停狀況下行駛。
- 常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
- 常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。

【ODYSSEY】定期保養項目、時程表

保養作業項目、時程		X 個月	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120		
		X 1,000km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
1	更換引擎機油	一般	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	每6個月
		嚴苛	每5000km																				每3個月	
2	更換機油濾清器	一般	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	每6個月
		嚴苛	每5000km																				每3個月	
3	更換粉塵過濾器		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	每12個月
4	更換空氣濾清器			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		每18個月
5	檢查節流閥與引擎怠速			●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		每18個月
6	檢查汽門間隙													●										每72個月
7	檢查與調整發電機(冷氣)皮帶				●					●				●				●					●	每24個月
8	更換煞車油						●							●						●				每36個月
9	更換汽油濾清器									●								●						每48個月
10	更換變速箱油			●						●				●				●					●	每24個月
11	更換火星塞											●											●	每60個月
12	更換引擎冷卻水	第一次為 20 萬km或十年，以後每 10 萬km或五年																						
13	檢查前後煞車	每 1 萬km或 6 個月																						
14	檢查與調整手煞車																							
15	輪胎對調、輪胎胎壓，胎紋狀況檢查																							
16	檢查橫拉桿，轉向齒輪箱與防塵護套																							
17	檢查底盤，懸吊零組件狀況																							
18	檢查傳動軸套，橫拉桿，球接頭																							
19	檢查煞車軟管、管路																							
20	所有油、電、水液面高度及狀況檢查																							
21	燈光、儀錶、雨刷、喇叭檢查																							
22	排氣系統檢查																							
23	燃油管路與接頭狀況檢查																							
24	側滑測試																							
25	煞車效能測試																							
26	車門泥槽、防水條清潔與潤滑																							
27	車身防銹塗裝檢查																							

- 註 1、保養作業項目時程實施，視行駛里程數或使用時間，何者先達到為準。
- 2、如您的愛車主要是在下列其中之一狀況下行駛時，則請依照嚴苛狀況保養週期實施定期保養：
- 常常每次行駛距離不到8公里。
  - 常於高溫(室外溫度35度以上)環境下行駛。
  - 常於怠速或走走停停狀況下行駛。
  - 常行駛於山區、泥濘、多灰塵道路。
  - 常於曳引連結拖車或常常重負荷行駛山區道路。